

Todos os direitos reservados a BALANÇAS SICILIANO. Nenhuma parte deste manual pode ser transmitida ou copiada de forma eletrônica ou mecânica para qualquer propósito.

As informações contidas neste documento é sujeita a mudanças sem prévio aviso.

A balanças SICILIANO investe continuamente em tecnologia e treinamentos para garantir uma melhoria dos seus produtos, também o direito de produzir mudanças no seu conteúdo, sem a obrigação de notificar nenhuma pessoa ou organização.

Balanças e Indicador SDS
Junho, 2011 - Ver1.2

SICILIANO®
Produzindo Soluções

Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 2756
Cep: 08270 - 000 - São Paulo
Jd nossa senhora do Carmo - SP

TEL: (11) 2748 - 7916

www.sicilianobalancas.com.br

sicilianobalancas@sicilianobalancas.com.br

sicilianobalancas@terra.com.br



**Balanças
SICILIANO**

Manual de Operação e Configuração

Balanças Contadora

Tecnologia nacional



Autorizado pelo



- OPERAÇÕES e CONTAGEM

Conecte a fonte na tomada, em seguida os dígitos dos displays acendem contando de 999999 até 000000 permitindo que seja realizado o auto-teste, o indicador apaga e logo em seguida, mostra a versão da balança e a sua capacidade máxima. Buscando o zero automático.

-  Botão de liga / Desliga
-  Botão de imprimir
-  Botão de tara
-  Botão de zero



- Botões utilizado nos menus:

No botão de  incrementa de um em um dígito.
No botão de  move o cursor para esquerda.
Para confirmar o valor desejado pressione a tecla .

- USO DE TARA:

Coloque o produto em cima da balança, aperte a tecla  o display zera indicando no led de líquido que a ação foi selecionada. Para destarar o produto, retire da plataforma e aperte a tecla .

- USO DE TARA MANUAL:

Para introduzir a tara manual segure o botão de  por 3 (seg), a balança apresenta "Tara manual" e logo em seguida aparece o "0".

- USO DE CODIGO:

Para introduzir o CODIGO segure o botão de  por 3 (seg), a balança apresenta "codigo" e logo em seguida aparece "0" ou o último "codigo".

- CONTAGEM:

Para entrar na CONTAGEM segure o botão de  por 3 (seg), a balança apresenta "COntAR" e logo em seguida aparece "PECAS".
Para alternar para "PunItA" aperte a tecla , para alternar novamente para PECAS aperte a tecla .

Para entrar na função desejada aperte a tecla .

"PECAS" ---> Logo em seguida aparece "0" ou PXXXXX peças.
"PunItA" ---> Logo em seguida aparece "0.0000" ou AX.XXXX kg.

- ALTERNAR VISUALIZAÇÃO PESO OU PEÇAS:

Quando a balança esta em modo de contagem, para visualizar o peso aperte a tecla , para visualizar novamente as peças aperte a tecla . Para cancelar a contagem coloque "0" em PECAS ou PunItA e aperte .

- ATENÇÃO !!! :

O valor ideal na amostragem para contagem de peças é 2% da capacidade MAX da balança.
A contagem aplica - se á 1/2 divisão do instrumento.

OBS: Caso sua balança estiver acoplado a um etiquetador e com função de DATA e HORA, é possível Imprimir. FORMATO: D/M/A H:M

- CONFIGURAR DATA E HORA:

Entre no menu de configuração conforme manual de usuário, até aparecer HORA.

- HORA (0 á 24 horas)

Para entrar na função ou confirmar o valor aperte a tecla .
Para alterar o valor pressione a tecla .

- MINUtO (0 á 60 minutos)

Para entrar na função ou confirmar o valor aperte a tecla .
Para alterar o valor pressione a tecla .

- dIA (1 á 31 dia)

Para entrar na função ou confirmar o valor aperte a tecla .
Para alterar o valor pressione a tecla .

- Mes (1 á 12 meses)

Para entrar na função ou confirmar o valor aperte a tecla .
Para alterar o valor pressione a tecla .

- AnO (formato XX ou 20XX) onde XX é o ano. EX: 12 ou 2012.

Para entrar na função ou confirmar o valor aperte a tecla .
Para alterar o valor pressione a tecla .

- Protocolos:**
- IP 05: Data, Hora, Peso Bruto ou Líquido
 - IP 06: Data, Hora, Peso Bruto, Tara e Líquido
 - IP 07: Data, Hora, Código, Peso Bruto ou Líquido
 - IP 08: Data, Hora, Código, Peso Bruto, Tara e Líquido